

Instructions de pose

Nom du produit : **RibLine™**

Catégorie de matériaux : Marquage à haute rétro réflexion à effet sonore

Version : 2024.2 FR

Certification :

MISE EN ŒUVRE

1.
 - Sécher la surface à l'aide d'un chalumeau.
 - Surfaces : Asphalte, thermoplastique.
 - Autres : Contacter Geveko Markings
 - La surface doit être sèche et propre.
 - Geveko Markings recommande d'utiliser la semelle adhésive conçue à cet effet lors de l'installation de RibLine™.
2. Placer la semelle adhésive sur la surface.
3. Chauffer la semelle adhésive à l'aide d'un chalumeau (gaz propane min. 3 bars).
4. Positionnez la barrette RibLine sur la semelle adhésive, lorsqu'elle est suffisamment chauffée (ébullition) **PORTEZ DES GANTS**.
5.
 - Placez la RibLine sur la semelle adhésive, lorsque celle-ci est encore en ébullition. Appuyez sur la RibLine avec les doigts en la pressant contre la semelle adhésive.
 - Toute la surface de la RibLine doit être en contact avec la semelle adhésive. La semelle adhésive est légèrement plus grande que la RibLine.
 - Enfin, chauffez brièvement la RibLine pour obtenir une meilleure adhérence.



Instructions de pose

Nom du produit : **RibLine™**

Catégorie de matériaux : Marquage à haute rétro réflexion à effet sonore

Version : 2024.2 FR

Certification :

4



5



6

